

## Dégriseur INT EXT

Nettoyant et dégriseur pour bois.

### PROPRIÉTÉS

- Excellente pénétration avec action rapide
- Adapté à tout type de bois
- Sans solvant
- Facile à utiliser
- Recouvrable

### DESTINATION

- Nettoyage et détachage des boiseries (terrasses, caillebotis, bardages, volets, portails, meubles).
- Éclaircissant pour tous bois grisaillés, autoclavés ou non sans les décolorer.
- Élimination toutes traces liées aux intempéries, aux moisissures et souillures sur bois anciens.

### RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



**1 COUCHE**  
± 5 m<sup>2</sup>/L

### TEINTES

Transparent



### CONDITIONNEMENT



1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs.

### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES

ASPECT : **GEL**

DENSITÉ : **1**

pH : **2**

### MATÉRIEL & DILUTION

#### Matériel

Brosse ou rouleau 

- NE PAS DILUER. Prêt à l'emploi.
- Nettoyage des outils : immédiatement après usage avec de l'eau.

### SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Sec au toucher

Recouvrable



3 à 4 heures



3 jours

## MISE EN OEUVRE

### PROCESSUS D'APPLICATION Prêt à l'emploi

- Bien agiter le produit avant l'application.
- Mouiller au préalable les bois avec de l'eau douce et propre pour optimiser l'action du produit.
- Appliquer le produit sur la surface avec un pinceau ou un rouleau synthétique à poils longs.
- Frotter les parties à nettoyer avec une brosse nylon à poils durs et laisser agir pendant 10 à 20 minutes.
- Rincer à grande eau tout en frottant ou avec de l'eau sous pression (max 60bars).
- Si besoin, réaliser une deuxième application, dans les mêmes conditions.
- Laisser sécher pendant 3 jours environ avant recouvrement (saturateur, lasure, peinture).

**Le produit contient de l'acide. Le port de gants, de lunettes et de vêtements de protection est recommandé.**

